

Gambar Posisi susunan kabel di Display Pole, Printer, Cash Drawer


Susunan/Urutan:

Dari komputer → Display Pole → Printer → Cash Drawer

Gambar Display Pole

Kabel data ini menghubungkan antara Display Pole dengan Printer

Kabel Power ini menghubungkan antara Display Pole dengan Printer




Kabel data Type Com ini menghubungkan antara Display Pole dengan CPU

Kabel Power untuk menghubungkan listrik ke Display Pole

Gambar Printer


Kabel Power untuk menghubungkan Display Pole dengan Printer

Kabel data yang menghubungkan printer dengan Display Pole




Kabel dengan kepala RJ11 dan RJ45 untuk menghubungkan Printer dengan Cash drawer


Gambar Cash Drawer



Kabel dengan kepala RJ11 dan RJ45 untuk menghubungkan Cash Drawer dengan Printer



Gambar ini yang menunjukkan posisi letak colokan kebel RJ11 dan RJ45 yang menghubungkan Printer dengan Cash Drawer.



Gambar ini menunjukkan Posisi letak colokan kabel power dan kabel data yang menghubungkan Printer dengan Display Pole